

GPSMAP® 400/500 Seeria

Kiirkasutusjuhend

Kuidas ja kuhu

Rannavalveteenistuse leidmiseks oma praegusest asukohast:

1. Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon **Where To** (kuhu).
2. Vali rannavalveteenistuse kategooria, mida soovid navigeerimisel koordinaadina kasutada. Seade kuvab ülevaate 50 lähimast rannavalveteenistusest ja nende vahekaugustest.
3. Vali konkreetne rannavalveteenistus, mida soovid navigeerimisel koordinaadina kasutada. Ekraanile ilmub ülevaade neid puudutava infoga.
4. Vali **Navigate To** (kasuta navigatsioonikoordinaadina).
5. Vali **Go To** (sihtkoht) või **Route To** (lisa teekonnale).

VÕI

Vali juhul, kui kasutad eelnevalt programmeeritud BlueChart g2 Vision kaarti koos autopiloodiga. **Guide To** (anna suunised).

6. Järgi sihtkohta jõudmiseks ekraanile ilmuvat värvilist joont.

Navigeerimise lõpetamiseks:

Vajuta **MENU** ja vali seejärel käsklus **Stop Navigating** (lõpeta navigeerimine).

Sihtkoha otsimiseks nime järgi:

1. Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon **Where To** (kuhu) > **Search by Name** (otsi nime järgi).
2. Liigu **RULLIKUGA (ROCKER)** soovitud numbrile või tähe valimiseks alla või üles; väljadel liikumiseks vajuta rulliku paremat või vasakut klahvi.
3. Vajuta 50 otsingukriteeriumitele kõige paremini vastava lähima sihtkoha vaatamiseks klahvi **SELECT** (vali).

Koordinaatide loomine ja kasutamine

Koordinaadi loomisel on võimalik tähistada see kui MÜP (Mees Üle Parda). Selle valikuga tähistatakse konkreetne koht ning määratakse kurss koordinaadi juurde tagasi jõudmiseks. Aktiivse MÜP funktsiooni korral luuakse MÜP koordinaat, millele on omistatud rahvusvaheline MÜP sümbol ning seade toimib antud koordinaadini jõudmisel aktiivse teejuhina.

Oma asukoha tähistamiseks:

1. Vali suvaliselt ekraanilt funktsioon **MARK** (märgista).
2. Vali tabelisse naasmiseks **Back** (tagasi) või koordinaadi MÜP punktina tähistamiseks **MOB** (Mees Üle Parda).

Uue koordinaadi loomiseks:

1. Vii kaardikursor soovitud punkti ja vajuta nupule **SELECT** (vali).
2. Vali funktsioon **Create Waypoint** (loo koordinaat).
3. Seejärel on sul võimalik valida järgmiste funktsioonide vahel:
 - **Edit Waypoint** (muuda koordinaati) - kasutatakse koordinaadi parameetrite muutmiseks.
 - **Delete** (kustuta) - kasutatakse koordinaadi kustutamiseks.
 - **Navigate To** (kasuta navigatsioonikoordinaadina) - liigu soovitud koordinaadini.
 - **Back** (tagasi) - tagasi tabelisse.

Koordinaadi muutmiseks:

1. Loo uus koordinaat või vali navigatsioonitabelist olemasolev koordinaat.
2. Vali funktsioon **Edit Waypoint** (muuda koordinaati).

3. Vali koordinaadi parameeter, mida soovid muuta (**Name**, **Symbol**, **Depth**, **Water Temp**, või **Position** (nimi, sümbol, sügavus, vee temperatuur või positsioon).

Koordinaadi liigutamiseks navigatsioonikaardil:

Vali **Edit Waypoint** (muuda koordinaati) > **Position** (positsioon) > **Use Chart** (kasuta kaarti).

Kõigi koordinaatide vaatamiseks:

Vali ekraanilt Home funktsioon **Information** (Informatsioon) > **User Data** (kasutaja andmed) > **Waypoints** (koordinaadid).

Täiendava info ja dokumentide leidmiseks külasta kodulehekülge www.garmin.com.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Vajuta klahvi **POWER** ja hoi seda all seni, kuni seade hakkab piiksuma ning tabloole ilmub Garmin ekraanipilt. Hoiatuste ekraani avanemisel vajuta Home ekraani avamiseks nuppu **SELECT**.

GPS satelliidisignaali püüdmine

Seadme sisselülitamisel peab GPS vastuvõtja koguma sinu praeguse asukoha määramiseks satelliidilt pärit andmeid. Juhul, kui seade ei suuda asukohta kindlaks määrata, ilmub tabloole ekraan Initialize Position (esmise positsiooni määramine).

Pärast signaali leidmist ilmuvad Home ekraani ülemisse serva rohelised 'pulgakesed', mis tähistavad signaali tugevust. Juhul, kui seade kaotab satelliidisignaali, kaovad ka rohelised pulgakesed.

Taustavalgustuse reguleerimine

Taustavalgustuse tugevuse reguleerimiseks:

1. Veendu, et seade on sisse lülitatud ning vajuta seejärel korraks klahvi **POWER**.
2. Vali **Backlight** (taustavalgustus) > **Manual Backlight** (taustavalgustuse käsitsi reguleerimine).

Öise ja päevase režiimi vahel valimiseks:

1. Vajuta korraks klahvi **POWER**.
2. Vali funktsioon **Day/Night Mode** (ööine/päevane režiim).
3. Vajuta režiimide vahel valimiseks rulliku vasak- või parempoolset klahvi.

Vajuta taustavalgustuse käsitsi reguleerimiseks rulliku vasak- või parempoolset klahvi.

Klaviatuuri kasutamine

POWER/BACKLIGHT (toide ja taustavalgustus) – vajuta klahvi ja hoi seda seadme sisse- või väljalülitamiseks all; vajuta korraks ja vabasta taustavalgustuse reguleerimiseks või päevase ja öise režiimi vahel valimiseks.

RANGE (-/+) (**töötsooni**) – vajuta sonari töötsooni reguleerimiseks; kaartide suurendamiseks või vähendamiseks.

RULLIK – vajuta menüüdes liikumiseks, soovitud väljade märkimiseks ja andmete sisestamiseks ülemist, alumist, vasak- või parempoolset rullikuklahvi.

MARK (märgista) – kasuta koordinaadi või MÜP koordinaadi märgistamiseks.

SELECT (vali) – vajuta soovitud objektide märkimiseks ja ekraanile ilmuvate sõnumite kinnitamiseks.

HOME (koju) – vajuta põhiekraanile naasmiseks.

MENU (menüü) – vajuta täiendavate seadistus- ja konfiguratsioonivõimaluste kasutamiseks; vajadusel kasuta ka eelmisele ekraanile naasmiseks.

POWER/BACKLIGHT (toide/taustavalgustus)

RULLIK

RANGE (töötsoon)

MARK (märgista)

HOME (koju)

MENU (menüü)

SELECT (vali)

Navigatsioonikaardi panoraamfunktsioon

Kasutage hiirekursorit oma praeguse asukoha panoraamimiseks ja teiste navigatsioonikaardi piirkondade vaatamiseks. Oma asukoha kaardiandmetest väljapoole liikumisel rullitakse ekraani ja koos sellega navigatsioonikaarti edasi. Positsiooniikoon jääb sinu tegeliku asukoha tähistamiseks paika.

Kaardikursor

Asukohaikoon

Kaardikursorit liigutades on sul võimalik hinnata erinevate kohtade kaugust ja paiknemist sinu praeguse asukoha suhtes; hiire kursori asukoha koordinaadid kuvatakse kaardi alumisse parempoolsesse nurka.

Kaardi panoraamimiseks vajuta rulliku ülemist, alumist, vasak- või parempoolset klahvi.

Panoraamimise lõpetamiseks vajuta klahvi **MENU** ja vali seejärel käsklus **Stop Panning** (lõpeta panoraamimine).

Kaardi suurendamine ja vähendamine

Range (+/-) (töötsoon) klahvid aitavad kontrollida kaardi suurendus- või vähendusastet, mille hetkeseisu kirjeldab navigatsioonikaardi alumises servas asuv skaala. Pulgake numbri all tähistab kaugust kaardil.

Teekondade loomine ja kasutamine

Oma praegusest asukohast lähtuva teekonna koostamine:

1. Vii hiirekursor soovitud sihtkohale ning vajuta seejärel klahvi **SELECT** (vali).
2. Vali käsklused **Navigate To** (kasuta navigatsioonikoordinaadina) > **Route To** (lisa teekonnale).
3. Kasuta pöördekohtade valimiseks rullikut ning vajuta seejärel **SELECT** (vali). Korda seda etappi täiendavate pöörete lisamiseks.
4. Teekonna tühistamiseks või antud teekonda pidi liikumise alustamiseks vajuta klahvi **MENU** (menüü).

Teise asukohta jõudmiseks vajaliku teekonna loomiseks:

1. Vali ekraanilt Home funktsioon **Information** (Informatsioon) > **User Data** (kasutaja andmed) > **Routes** (teekonnad) > **New Route** (uus teekond).
2. Kasuta teekonna lähtepunkti valimiseks rullikut ning vajuta seejärel klahvi **SELECT** (vali).
3. Kasuta pöördekohtade valimiseks rullikut ning vajuta seejärel **SELECT** (vali).
4. Teekonna tühistamiseks, muutmiseks või antud teekonda pidi liikumise alustamiseks vajuta klahvi **MENU** (menüü)..

Teekonna muutmiseks:

1. Vali ekraanilt Home funktsioon **Information** (Informatsioon) > **User Data** (kasutaja andmed) > **Routes** (teekonnad).
2. Vali teekond, mida soovid muuta.
3. Vali **Edit Route** (muuda teekonda). Sul on võimalik muuta teekonna nimetust, pööramiseks või teekond kustutada.